UM-00J0A-001-02

Příručka uživatele

Řadící páčky (Jednopáčkové řazení Plus - Jednopáčkové řazení)

02

Příručky uživatele v dalších jazykových verzích najdete na:
http://si.shimano.com

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

- Podrobnosti pro montáž a nastavení komponentů, které nejsou uvedeny v příručce uživatele, žádejte v místě zakoupení, nebo u zastoupení výrobce. Odborná příručka pro profesionální cyklistické mechaniky je rovněž dostupná na našich stránkách (http://si.shimano.com)
- Produkt nerozebírejte ani neupravujte.

Pro zaručení bezpečnosti se před používáním důsledně seznamte s touto příručkou a při používání postupujte podle ní.

Důležité bezpečnostní pokyny

Při potřebě výměny návodu se obraťte se na svého cykloprodejce nebo dodavatele.

VAROVÁNÍ

- Po důsledném seznámení s touto příručkou ji uložte na vhodné místo pro pozdější potřebu.

Pozn.

- Při řazení vždy otáčejte klikami.
- Seznamte se s příručkami uživatele přesmykače i zadního měniče převodů.
- Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení vznikající normálním používáním a stárnutím .

Pravidelná prohlídka před jízdou

Před jízdou na bicyklu zkontrolujte tyto součásti. Pokud je na kterékoli z nich patrný jakýkoli problém, poraďte se v místě zakoupení, nebo se obraťte na zastoupení výrobce.

- Je řazení převodů hladké?
- Jsou páky správně upevněné na řídítkách?
- Ozývají se při jejich ovládání abnormální zvuky?

Označení součástí

	Přední	Zadní
Jednopáčkové řazení Plus SL-TX SL-FT		
Jednopáčkové řazení SL-TZ		



Ovládání

Řazení převodových stupňů

Při řazení vždy otáčejte klikami.

(A) Pokud má být šlapání lehčí

Páčku zatlačte ve směru šipky pro řazení dalších převodů.

	Řazení vpředu (levá jednotka)	Řazení vzadu (pravá jednotka)
Jednopáčkové řazení Plus SL-TX SL-FT		
Jednopáčkové řazení SL-TZ		
Poloha řetězu	 větší převodník → menší převodník	 menší pastorek →větší pastorek

(B) Pokud má být šlapání těžší

Páčku nebo tlačítko zatlačte ve směru šipky pro řazení dalších převodů.
Při použití jednotky LN (třecí typ), řazení nemá stanovené polohy.

	Řazení vpředu (levá jednotka)	Řazení vzadu (pravá jednotka)
Jednopáčkové řazení Plus SL-TX SL-FT		
Jednopáčkové řazení SL-TZ		
Poloha řetězu	 menší převodník → větší převodník	 větší pastorek →menší pastorek

Upozornění: Dalším vývojem může dojít ke změně specifikací bez upozornění. (Czech)